DE

Bedienungsanleitung

Elops 900E

B'TWIN

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Vielen Dank, dass Sie ein B'TWIN mit elektrischem Hilfsmotor gekauft haben. Mit diesem Fahrrad werden Sie den Spaß an der Verwendung eines Zweirads für Ihre Freizeitaktivitäten entdecken, es ist ihr bester Verbündeter für die Fortbewegung in der Stadt und nicht zuletzt verbrauchen Sie auf diese Weise mehr Kalorien und tragen aktiv dazu bei, in Form zu bleiben.

Um alle Möglichkeiten Ihres B'TWIN mit elektrischem Hilfsmotor in vollem Umfang zu nutzen, empfehlen wir Ihnen, die Bedienungsanleitung aufmerksam durchzulesen.

Vergessen Sie nicht, dass ein Fahrrad mit elektrischem Hilfsmotor kein Mofa ist - um schneller und weiter zu fahren, ist körperlicher Einsatz erforderlich.

Wir empfehlen Ihnen, für die ersten Meter auf Ihrem elektrisch unterstützten Fahrrad eine freie Fläche zu wählen, um das Zuschalten des Motors zu spüren und ein Gespür für Ihr Fahrrad zu entwickeln.

Schalten Sie auf den ersten Kilometern nur in die sportliche Fahrweise, wenn Sie ganz sicher sind, dass Sie mit dem Fahrrad problemlos umgehen können.

Die folgende 10-Punkte-Liste ist ein kleiner Merkzettel, der dazu beitragen soll, dass Ihr B'TWIN mit elektrischem Hilfsmotor immer sein Bestes gibt.

Ein Fahrrad mit elektrischer Unterstützung ist schwerer als ein klassisches Fahrrad; Daher kann der Kraftaufwand beim Fahren mit den Pedalen etwas größer sein.

Versichern Sie sich immer, dass Sie im Stande sind, Ihre Strecke im Falle einer Panne

Achtung! Diese Bedienungsanleitung betrifft ausschließlich die elektrischen Merkmale Ihres Fahrrads. Sie müssen die allgemeine Bedienungsanleitung und den allgemeinen Garantiehinweis von B'TWIN lesen, die für alle unsere Fahrräder gelten und diesem Dokument beigefügt sowie auf www.btwin.com und in unseren DECATHLON-Geschäften erhältlich sind.

Die 10 wichtigsten Punkte, damit Ihr Fahrrad mit elektrischem Hilfsmotor immer sein Bestes gibt

1



Für eine größere Reichweite müssen Sie in die Pedale treten

2



Die Reichweite und die Effizienz steigen bei einem Reifendruck von 3,5 bis 5 bar

3



Sollte der Reifen nicht ausreichend aufgepumpt sein, steigt das Risiko eines Schadens

4



Die Autonomie wird bei kaltem Wetter reduziert

5



Die Reichweite sinkt bei übermäßiger Belastung des Fahrrads

6



Durch Steigungen sinkt die Reichweite

7



Der Akku muss spätestens alle 3 Monate vollständig aufgeladen werden

8



Bei geringem Akkustand wird empfohlen, möglichst wenig Unterstützung zu nutzen

9



Bei stillstehendem Fahrrad wird der Akkuladestand genauer angezeigt

10



Der Akku ist vor jeglichen Wartungsarbeiten zu entfernen

INHALT

PRODUKTBESCHREIBUNG 5

Technische Merkmale des Fahrrads mit elektrischem Hilfsmotor 5

DISPLAY UND STEUERELEMENTE..... 6

Beschreibung Display und Funktionen 6

AKKU UND LADEGERÄT..... 7

Übliche Vorsichtsmaßnahmen 8

Einschub und Entnahme des Akkus 10

Laden des Akkus 11

Pflege und Lebensdauer (Garantiebedingungen).....11

Akku-Selbstdiagnose.....12

Akku-Ruhemodus 13

Ergänzung der üblichen Vorsichtsmaßnahmen 13

Instandhaltung 14

Fehlercodes 15

Fehlercodeanzeige auf dem Steuerdisplay 15

Inhalt der kommerziellen Garantie Ihres Fahrrads mit elektrischem Hilfsmotor 16

Technische Merkmale des Fahrrads mit elektrischem Hilfsmotor

A	LED-Rücklicht
B	Akku und Regler
C	Kabelstrang + Anschlüsse: Bremsen/Steuerdisplay
D	Display
E	Bremserkennung
F	LED-Vorderlicht
G	Leitungsbündel Motor
H	Motor
I	Erkennung der Pedalbetätigung

Funktionsweise der elektrischen Antriebsunterstützung

Das Fahrrad mit elektrischem Hilfsmotor kann durch Betätigung der Taste ON/OFF mit oder ohne Zuschaltung des Hilfsmotors verwendet werden. Verriegeln Sie das Akkufach stets mit dem Schlüssel. Die elektrische Antriebsunterstützung funktioniert nur, wenn Sie gleichzeitig die Pedale betätigen. Die Antriebsunterstützung schaltet sich aus, sobald die Bremsgriffe gezogen werden oder die Geschwindigkeit mehr als 25 km/h beträgt. Sie schaltet sich automatisch wieder ein, wenn die Geschwindigkeit unter 23 km/h liegt. Damit die Reichweite des Akkus aufrecht erhalten bleibt, ist das Fahrrad mit einem «Leistungs»-Regler ausgestattet, der bei starker Beanspruchung des Hilfsmotors die Antriebsunterstützung beschränkt. Bei intensiver Nutzung oder bei außerordentlichen Witterungsbedingungen schaltet sich die Antriebsunterstützung zum Schutz der Intaktheit des Systems möglicherweise aus.

DISPLAY UND STEUERELEMENTE

Beschreibung Display und Funktionen



1	8	**Unterstützungsmodi (0-1-2-3):** „0“ keine Unterstützung. „1“ ist der Standard-Unterstützungsmodus. Jeder Modus entspricht der maximalen Unterstützungsgeschwindigkeit, wie nachfolgend definiert:

Antriebsunterstützung	**0**	**1**	**2**	**3**
Maximale Geschwindigkeiten der Antriebsunterstützung**	**0 km/h**	**15 km/h**	**20 km/h**	**25 km/h**
Mittlere Reichweite***	/	**40 - 70 km**		

2		**ON/OFF-Taste:** Fahrrad mit elektrischer Unterstützung mittels langem Druck ein- und ausschalten.
3		**Taste „+“:** Durch kurzen Druck in den nächsthöheren Unterstützungsmodus wechseln Durch langen Druck in den Modus „Fußgänger“ wechseln.
4		**Taste „-“:** In den nächstniedrigeren Unterstützungsmodus wechseln
5		**Taste für Beleuchtung** Beleuchtung am Fahrrad durch kurzen Druck ein- und ausschalten Mit langem Druck die Einstellungen öffnen
6	88.8	**Geschwindigkeitsanzeige****
7	6KM	**„Fußgänger“-Modus:** Ermöglicht, das Fahrrad ohne in die Pedale zu treten mit maximal 6 km/h im Fußgängermodus zu bewegen. Achtung, dieser Modus darf nicht auf dem Fahrrad sitzend verwendet werden
8	ODO TRIP	ODO: Gesamtdaten. Kann nicht zurückgestellt werden. TRIP: Tripdaten. Kann durch Drücken während 10 Sekunden auf die Taste „-“ gelöscht werden. TRIPtoGO: Restreichweite mit aktiver Unterstützung. Diese Informationen werden automatisch nacheinander auf dem Bildschirm angezeigt.
9	8888.8	**Entfernungsanzeige**
10	M/KM	**Einheiten:** Kilometer oder Meilen
11		**Beleuchtungsanzeige:** Wird bei Einschalten der Beleuchtung auf dem Bildschirm angezeigt
12		**Fünf Akkuladestände.** Bei niedrigem Akkuladestand beginnt die Anzeige zu blinken.

13	88.8	Zusätzliche Informationen zum Akku und System: % Zeigt den Ladezustand des Akkus in Prozent an „Error“: Systemfehler, siehe Seite 17
		Einstellungen Langer Druck auf die Taste „Beleuchtung“, um die Einstellungen zu öffnen oder zu schließen Kurzer Druck auf die Taste „Beleuchtung“, um die verschiedenen Einstellungen nacheinander anzeigen zu lassen Kurzer Druck auf die Tasten „+“ oder „-“ zum Scrollen durch die verschiedenen Einstellungen. SET 1: Anzeige der Höchstleistung der Unterstützung. Diese Einstellung kann nicht verändert werden. SET 2: Einstellung des Radumfangs. SET 2 : Einstellung des Umfanges der Räder. SET 3: Auswahl der Einheiten (km/h oder mph) SET 9: Informationen über den Akku (Ladung in Prozent, Spannung, Anzahl Lade-/Entladezyklen)

* Überprüfen Sie die Ladestandanzeige des Akkus, wenn das Fahrrad steht, da es bei starker Beanspruchung des Hilfsmotors zu Abweichungen kommen kann
** Die Genauigkeit der Geschwindigkeitsanzeige beträgt +/- 2 %.
***Unter den protokollierten Prüfbedingungen für einen Fahrer mit Gewicht von 75 kg, bei einem Reifendruck von 4 bar und unter Einhaltung der 10 Nutzungsempfehlungen.

AKKU UND LADEGERÄT

Alle Akkus unserer E-Fahrräder arbeiten mit der Lithium-Ionen-Zellentechnologie, bei der kein Memory-Effekt eintritt. Es wird empfohlen, den Akku nach jeder Verwendung zu laden.

Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig.

Akku	Ladegerät
Akku 36 V / 11,6 Ah* 	Eingang: 100-240 V Ausgang: 29.4 V 

*Beim Kauf ist der 36-V-Akku nicht inaktiv. Schalten Sie das Ladegerät ein, um den Akku zu aktivieren.

Für den Akku gilt eine Garantie bis zu 500 Ladezyklen (1 Ladezyklus = 1 Aufladen + Entladen), sofern die Nutzungs- und Lagerungsbedingungen eingehalten werden.

Übliche Vorsichtsmaßnahmen

+50°	Niemals Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.		
	< +10°C	+10°C / +50°C	> +50°C
+10°C +25°C	Lagerungsbedingungen: Der Akku muss in geladenem Zustand an einem kühlen (zwischen +10 °C und +25 °C), trockenen und vor Sonneneinstrahlung geschützten Ort gelagert werden.		
	< +10°C	+10°C / +25°C	+25°C
+10°C +40°C	Laden Sie Ihren Akku in trockener Umgebung bei einer Temperatur zwischen +10 °C und 40 °C.		
	< +10°C	+10°C / +40°C	+40°C

	Achtung: Unter außergewöhnlichen Bedingungen kann der Regler heiß werden.
	Nicht auseinander bauen.
DECATHLON	Entsorgen Sie den Akku nicht über die falschen Abfallbehälter. Bringen Sie den gebrauchten Akku zwecks Recycling in ein Décathlon-Geschäft zurück.
	Brandrisiko.
	Stromschlagrisiko.
	Vorsichtig behandeln. Stoßempfindlich.
	Den Akku niemals kurzschließen durch Herstellung eines Kontakts zwischen dem Plus- und dem Minuspol.

	Lassen Sie niemals Kinder mit dem Akku spielen oder diesen in der Hand halten.
	Nicht in Wasser eintauchen.
	Nicht mit einem Hochdruckreiniger abspritzen.
	Regenbeständig.
x : 1..... 500	Der Akku kann 500 Mal vollständig geladen und entladen werden. Danach sinken Kapazität und Reichweite des Akkus.
V / Hz =	Vergewissern Sie sich, dass das Ladegerät und der Akku kompatibel sind.
+100 V / +240 V =	Vergewissern Sie sich, dass das Ladegerät mit dem lokalen Stromnetz verwendet werden kann: Spannung: 100 V, maximal 240 V.
+50 Hz / +60 Hz	Frequenz: Minimum 50 Hz, Maximum 60 Hz.
	Der Akku darf nur in Innenräumen geladen werden.
	Der Transport per Flugzeug ist untersagt.
	Ein Nichteinhalten der üblichen Vorsichtsmaßnahmen führt zu einem Verfallen der Herstellergarantie.

Einschub und Entnahme des Akkus

Einschub:



Bevor Sie den Akku in das Fach einsetzen, müssen Sie dieses mit dem Schlüssel entriegeln und sicherstellen, dass sich keine Gegenstände oder Fremdkörper im darin befinden. Anschließend betätigen Sie den Schalter.

Entnahme:



Entriegeln Sie das Akkufach, bevor Sie den Akku herausnehmen. Schalten Sie den Schalter aus. Den Akku zum Entnehmen herausziehen.

Wichtige Hinweise:

Versuchen Sie niemals, den Akku bei verriegeltem Verschluss (vertikale Position) einzusetzen oder herauszunehmen. Andernfalls beschädigen Sie möglicherweise den Sicherheitsmechanismus des Akkus.

Laden des Akkus





Rote LED: Akku wird geladen.



Am Ende des Ladevorgangs leuchtet die LED grün.



Blinkende rote LED: Problem beim Laden. Wenden Sie sich an den Kundendienst.

Pflege und Lebensdauer (Garantiebedingungen)

	Lagern Sie den Akku nicht im entladenen Zustand, um eine Tiefentladung und dadurch verursachte Störungen auszuschließen.
 3 Monate	Bei längerer Lagerung muss der Akku alle 3 Monate nachgeladen werden.
 6 Monate	Zur Gewährleistung einer präzisen Ladestandanzeige (bei Drücken des Ladestandknopfs) empfehlen wir, alle 6 Monate eine vollständige Ladung mit anschließender vollständiger Entladung durchzuführen (bei diesem Vorgang wird der Ladestand des Akkus «kalibriert»).
	Bei längerer Lagerung ist der Akku auf Dauer-Stand-by einzustellen (siehe Details S. 14)

Akku-Selbstdiagnose





	11% - 20%	
	21% - 40%	
	41% - 60%	
	61% - 80%	
	81% - 100%	

		Der Akku muss dringend geladen werden.
	<10%	
	Unterspannungsschutz	

	Temperaturschutz	DECATHLON
	Kurzschlussschutz	
	Sonstiger Schutz	Bitte bringen Sie Ihren Akku zum Kundendienst.

LED erloschen | LED leuchtet | LED blinkt

Akku-Ruhemodus

	Der Akku kann in den Ruhemodus versetzt werden, wenn er für längere Zeit gelagert werden soll (höchstens 1 Jahr).
	Drücken Sie 10 Sekunden auf die Taste am Akku, bis die Akku-LEDs erlöschen. Der Akku befindet sich jetzt im Ruhemodus.
	Für die erneute Aktivierung laden Sie den Akku mit dem Ladegerät an einer Netzsteckdose auf.

Ergänzung der üblichen Vorsichtsmaßnahmen

	Führen Sie Instandhaltungsarbeiten immer mit einer guten Beleuchtung durch.
	Achtung, bei Ausbau des Rads muss vor dem Wiedereinbau sichergestellt werden, dass es in der richtigen Richtung wieder eingebaut wird.
	Vor jedem Gebrauch versichern Sie sich, dass Ihre Bremsen und Ihres elektrischen Systems gut funktionieren.
	Das Gewicht, die Leistung, das Herstellungsjahr und die Höchstgeschwindigkeit sind auf dem Fahrradrahmen angegeben. Ihr E-Fahrrad wiegt über 15 kg. Wir empfehlen daher, es nur zu zweit zu transportieren.
	Tragen Sie beim Fahren immer einen Fahrradhelm.
	Diese Elektro-Fahrräder sind der Verwendung durch Personen von 14 Jahren oder älter vorbehalten.

	Seien Sie bei Regen oder Frost besonders vorsichtig, die Straße kann unter Umständen sehr rutschig werden.
	Das Fahrrad muss mit seiner Stütze auf einem flachen, stabilen Untergrund oder auf einem Fahrradständer abgestellt werden.

Instandhaltung

DECATHLON	Achtung: Die Wartung der elektrischen Komponenten setzt besondere Qualifikationen voraus und erfolgt nicht im Geschäft, sondern in der Décathlon-Werkstatt für Ihre Region und kann daher einige Tage beanspruchen.
	Die Reinigung sowie die elektrische und die mechanische Instandhaltung müssen zwingend an einem spannungsfreien Fahrrad mit aus dem Akkufach genommenem Akku erfolgen! Wartungseingriffe am elektrischen System des Fahrrads müssen von qualifiziertem, ausgebildeten Fachpersonal ausgeführt werden. Wenn die Kette aushängt, unterbrechen Sie vor jedem Eingriff die Stromversorgung.
	Achtung: Das Gewicht des Fahrrads kann die zulässige Höchstlast Ihres Montage-/Reparaturständers oder Ihres Autoträgers überschreiten.
DECATHLON 6 Monate	Wir empfehlen, das Fahrrad mit elektrischem Hilfsmotor nach 6 Monaten für den ersten Service in Ihr DECATHLON Geschäft zu bringen.
B'TWIN www.b'twin.com	Beziehen Sie sich für alle weiteren Elemente auf die Gebrauchsanleitung und die für alle unsere Fahrräder geltenden B'TWIN Garantiebedingungen, die diesem Dokument beigelegt sind und ebenfalls auf unserer Website www.b'twin.com sowie in den DECATHLON Gescäften zur Verfügung stehen.
	Die Reinigung mit Hochdruck ist verboten. Es wird davon abgeraten, das Fahrrad mit fließendem Wasser zu reinigen. Empfohlen wird die Reinigung mit einem feuchten Schwamm.

	Die Felgen sind einem hohen Verschleiß ausgesetzt und müssen regelmäßig kontrolliert werden.
	Das Antriebsrad ist ebenfalls einer höheren Beanspruchung ausgesetzt als das Rad eines klassischen Fahrrads und trotz der Verstärkung kann es zu einem Bruch von Speichen kommen. Bitte wenden Sie sich bei dem Bruch von Speichen an Ihr DECATHLON Geschäft.
	Überprüfen Sie nach einem Sturz des Fahrrades oder dem Herunterfallen des Akkus die Vollständigkeit des Akkus. Achtung, nach einem Sturz kann Ihr Akku undicht geworden sein.

Fehlercodes

Fehlercodeanzeige auf dem Steuerdisplay		
Fehlercode	**Definition**	**Lösungen**
1	Unterspannungsschutz	Akku laden. Falls dies keine Abhilfe schafft, vereinbaren Sie einen Termin in Ihrem Décathlon-Geschäft.
2	Motorfehler	Motoranschluss richtig einstecken
3	Motorfehler	Motoranschluss richtig einstecken
4	6 Monate	Wir empfehlen, das Fahrrad mit elektrischem Hilfsmotor nach 6 Monaten für den ersten Service in Ihr DECATHLON Geschäft zu bringen.
5	Fehler Bremsgeber	Bremsanschlüsse auf richtigen Sitz überprüfen
6	Batteriebetrieben	Akku laden. Falls dies keine Abhilfe schafft, vereinbaren Sie einen Termin in Ihrem Décathlon-Geschäft.
7	Motorfehler	Motoranschluss richtig einstecken
8	Regler Kommunikationsfehler	Alle Anschlüsse auf richtigen Sitz überprüfen
9	Kommunikationsfehler zwischen Steuerdisplay und Steuergerät	Alle Anschlüsse auf richtigen Sitz überprüfen

Pedalgeberanschluss
Zubehörkabelanschluss
Motorkabelanschluss

Steuerdisplayanschluss
Bremsanschluss

Inhalt der kommerziellen Garantie Ihres Fahrrads mit elektrischem Hilfsmotor

Bewahren Sie die Rechnung gut auf, sie ist Ihr Kaufbeleg.
Das Fahrrad hat lebenslange Garantie auf den Rahmen und 2 Jahre auf normale Verschleißteile.
Nicht in der im Garantieumfang enthalten sind Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Nichteinhaltung der Vorsichtsmaßnahmen, Unfälle oder die falsche oder die gewerbliche Verwendung des Fahrrades entstehen.
Dieses Fahrrad ist dem persönlichen Gebrauch unter Ausschluss jeglicher gewerblicher Verwendung vorbehalten. Schäden, die aufgrund von Reparaturen entstehen, welche durch nicht von Decathlon zugelassene Personen durchgeführt wurde, sind von dieser Garantie ausgeschlossen.
Jedes elektronische Bauteil ist definitiv verschlossen. Das Öffnen dieser Bauteile (Akku, Akkufach, Regler, Display, Motor) kann Personenschäden oder eine Beschädigung des Systems verursachen. Das Öffnen oder die Änderung eines Systembauteils macht die Fahrradgarantie nichtig.
Die Garantie gilt nicht für Displays mit Brüchen oder Rissen, die sichtbare Stoßspuren aufweisen.
NÄHERE INFORMATIONEN ZUR LEBENSLANGEN GARANTIE AUF B'twin-Fahrräder mit Kaufdatum ab 1. Juni 2013.
Die Fahrräder der Marke B'twin sollen den Benutzerinnen und Benutzern vollständige Zufriedenheit bieten.
Aus diesem Grund setzt sich B'twin für die Qualität und die Widerstandsfähigkeit ihrer Fahrräder ein und bietet ihrer
Kundschaft eine lebenslange Garantie auf die folgenden Teile (Carbon ausgeschlossen): den Rahmen, die Starrgabel (Gabel ohne Federung), den Lenker und den Vorbau, mit denen die Fahrräder der Marke B'twin ausgestattet sind. Die Laufdauer der Garantie beginnt am Tag des Kaufs des Fahrrads der Marke B'twin.
Damit die lebenslange Garantie gewährleistet wird, hat der Käufer:

entweder eine Treuekarte von DECATHLON zu besitzen und seinen Kauf an der Kasse darauf zu registrieren,

oder innerhalb eines Monats ab Kaufdatum online unter www.btwin.com einen Garantieschein auszufüllen. Bei der Garantieregistrierung hat der Käufer folgende Informationen mitzuteilen: Name, Vorname, Kaufdatum, E-Mail-Adresse sowie die Rückverfolgungsnummer des Fahrrads.

Im Rahmen dieser Garantie bietet B'twin nach einer Begutachtung des Fahrrads in einer Werkstatt von DECATHLON entweder einen gleichwertigen Austausch des Rahmens, der Starrgabel, des Lenkers oder des Vorbaus oder eine Reparatur innerhalb einer angemessenen Frist. Transport- und Reisekosten gehen zu Lasten des Kunden.
Dieser Vertrag gilt hingegen nicht bei Missachtung der Hinweise in der B'twin-Gebrauchsanleitung des entsprechenden Fahrrads und bei unsachgemäßer Pflege oder Verwendung des Fahrrads.
Um von der Garantie für die oben genannten Teile profitieren zu können, müssen Sie in der Werkstatt eines DECATHLON-Geschäfts Ihre Treuekarte von DECATHLON oder Ihren Garantieschein vorzeigen.
B'twin behält sich die Möglichkeit vor, zu überprüfen, ob alle Voraussetzungen für die Erteilung einer lebenslangen Garantie erfüllt sind, und alle dazu nützlichen und erforderlichen Maßnahmen einzuleiten.
Es ist zu ergänzen, dass eine lebenslange Garantie die Anwendung der folgenden gesetzlichen Garantie(n) des «Code de la Consommation» und des «Code Civil» nicht ausschließt:

Artikel L. 211-4 des «Code de la Consommation»: «Der Verkäufer ist dazu verpflichtet, die Ware vertragsgemäß zu liefern und haftet für Konformitätsfehler, die bei der Ausgabe bestehen. Er haftet ebenfalls für Konformitätsfehler, die aus der Verpackung oder den Montage- bzw. Installationsanleitungen resultieren, sofern der Verkäufer laut Vertrag dafür aufzukommen hat oder für deren Erstellung verantwortlich war».

Artikel L. 211-5 des «Code de la Consommation»: «Damit eine Ware als vertragsgemäß gilt, muss sie:

Dem Verwendungszweck entsprechen, der gewöhnlich für ein ähnliches Produkt zu erwarten ist, und gegebenenfalls:

der Beschreibung des Verkäufers entsprechen und jene Eigenschaften aufweisen, die der Verkäufer dem Käufer in Form von Mustern oder Modellen gezeigt hat;

jene Eigenschaften aufweisen, die der Käufer legitimerweise aufgrund der öffentlich deklarierten Angaben des Verkäufers, des Herstellers oder seines Vertreters erwarten kann, insbesondere in der Werbung oder auf der Beschriftung;

Oder jene Eigenschaften aufweisen, die von beiden Parteien gemeinsam vertraglich festgehalten wurden, oder sämtlichen vom Käufer gewünschten Verwendungszwecken entsprechen, die dieser dem Verkäufer mitgeteilt hat und von letzterem anerkannt wurden».

Artikel L. 211-12 des «Code de la Consommation»: «Klagen aufgrund von Konformitätsfehlern verjähren nach zwei Jahren ab Ausgabe der Ware».

Artikel 1641 des «Code Civil»: «Der Verkäufer ist an die Garantie gebunden aufgrund von versteckten Mängeln der verkauften Ware, die eine bestimmungsgemäße Verwendung verunmöglichen oder die Verwendung in einem Maße einschränken, dass der Käufer von einem Kauf abgesehen oder den Warenwert geringer eingeschätzt hätte, wären ihm die Mängel bekannt gewesen».

Artikel 1648 Absatz 1 des «Code Civil»: «Bei Sachmängeln hat der Käufer innerhalb einer Frist von zwei Jahren ab Entdeckung des Mangels Klage zu erheben».

DECATHLON

EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE

Firmenname	**DECATHLON SA**
Adresse	**4 Bd de Mons BP 299 F-59665 VILLENEUVE D'ASCQ**

Erklärt die autorisierte Person zu sein, die die technischen Unterlagen erstellt hat

Erklärt, dass das Produkt hiernach beschrieben:

Handelsname: Elops 900E

Modellcode: 8379380 / 8379381

Typ: Elekrofahrrad

Marke: B'twin

Funktionen: sich mit einem elektrischen Hilfsmotor fortbewegen.

Beschreibung des Produkts: Elekrofahrrad

Hinterradmotor: 250W max.

Batterie: Lithium Ionen 36V-11.6Ah

Steuerung: LCD Display

Sensor: Trittfrequenzsensor

ist den Bestimmungen konform: **europäischen Richtlinie 2006/42 bezüglich Maschinen**

und wichtigen Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften der Richtlinie.

und ebenfalls der folgenden Normen: **EN 14764: Stadtrad und Mountainbike**
EN 15194: EPAC

Das Fahrrad ist den Bestimmungen der Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) konform.

Ausgestellt in Lille, am 22/11/2016

Name, Funktion und Adresse des Unterzeichners und Stempel:

Herman Van Beveren

Universumsdirektor

DECATHLON SA - BTWIN
BTWIN VILLAGE
4 RUE PROF LANGEVIN - 59000 LILLE
TEL 00(3) 62 14 88 04
SIRET 306 138 9000 2326

Decathlon SA

4, Boulevard de Mons 59665 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex Tel : +33 (0)3 20 33 50 00 - Fax : +33 (0)3 20 19 82 42

DECATHLON SA Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance - Capital de 10 250 000 € - R.C.S Lille Metropole 306 138 900

Um Ihr Elektrofahrrad voll auszunutzen, konsultieren Sie unsere komplette Bedienungsanleitung auf der Decathlon Seite.

DECATHLON

DECATHLON - 4 Boulevard de Mons - BP 299 59650 Villeneuve d'Ascq cedex - France